

# 第6章



## こまったときは

|                                   | ページ  |
|-----------------------------------|------|
| <b>声が聞こえにくいときは</b>                |      |
| 親機送話音量を調整する .....                 | 6-2  |
| 子機送話音量を調整する .....                 | 6-2  |
| 子機受話音量を調整する .....                 | 6-2  |
| <b>記録紙に白や黒い線が入るときは</b>            |      |
| 読み取り部（ガラス）を清掃する .....             | 6-3  |
| <b>お手入れのしかた</b>                   |      |
| 親機や子機本体、充電器を清掃する .....            | 6-5  |
| 記録ヘッドやローラーを清掃する .....             | 6-5  |
| 記録紙給紙ローラーを清掃する .....              | 6-5  |
| <b>原稿や記録紙がつまったときは</b>             |      |
| 原稿がつまったときは .....                  | 6-6  |
| 記録紙がつまったときは .....                 | 6-7  |
| <b>インクリボンを交換するときは</b> .....       | 6-8  |
| <b>記録紙カセットの部品が外れたときは</b>          |      |
| 記録紙ホッパーが外れたとき .....               | 6-11 |
| 記録紙ホルダーが外れたとき .....               | 6-11 |
| <b>こんなときは（親機）</b> .....           | 6-12 |
| <b>こんなときは（子機）</b> .....           | 6-18 |
| <b>こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）</b> ..     | 6-20 |
| <b>こんなときは（ADSL/ISDN）</b> .....    | 6-21 |
| <b>こんなときは（エラー表示／アラーム音）</b>        |      |
| 親機を使っているとき .....                  | 6-22 |
| 子機を使っているとき .....                  | 6-24 |
| <b>停電になったときは</b> .....            | 6-25 |
| <b>子機の充電電池を交換するときは</b> .....      | 6-26 |
| <b>故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）</b>    |      |
| 親機を強制リセットする .....                 | 6-28 |
| <b>電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは</b> |      |
| ISDN から ADSL に変更したときは .....       | 6-29 |
| 一般回線から ADSL に変更したときは .....        | 6-31 |
| 一般回線から ISDN に変更したときは .....        | 6-32 |








# 声が聞こえにくいときは






1-25～1-30ページの操作で、着信音量や受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。  
工場出荷時は  に設定されています。






## 親機送話音量を調整する

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| はたらき | (親機で設定します)<br>親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。   |  |  |  |
| 手順   | 登録  → 「オート カンレ<br>ン セッテイ」<br>を選ぶ<br>1：小<br>2： <b>ヒョウジュン</b><br>3：大<br>から選ぶ | → 決定  → 「オンリョウ<br>チョウセイ」<br>を選ぶ | → 決定  → 「オヤキ ソウワ<br>オンリョウ」<br>を選ぶ | → 決定  → |
|      |   | ●続けて「コキ ソウワ オンリョウ」の設定ができます。  |  |  |
|      |   | ●終了するときは  を押す                   |  |  |


## 子機送話音量を調整する

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| はたらき | (親機で設定します)<br>子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。  |  |   |  |
| 手順   | 登録  → 「オート カンレ<br>ン セッテイ」<br>を選ぶ<br>1：小<br>2： <b>ヒョウジュン</b><br>3：大<br>から選ぶ | → 決定  → 「オンリョウ<br>チョウセイ」<br>を選ぶ | → 決定  → 「コキ ソウワ<br>オンリョウ」<br>を選ぶ | → 決定  → |
|      |   | ●続けて「コキ ジュワ オンリョウ」の設定ができます。  |   |  |
|      |   | ●終了するときは  を押す                   |   |  |

## 子機受話音量を調整する

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| はたらき | (親機で設定します)<br>子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。  |  |   |  |
| 手順   | 登録  → 「オート カンレ<br>ン セッテイ」<br>を選ぶ<br>1：小<br>2： <b>ヒョウジュン</b><br>3：大<br>から選ぶ | → 決定  → 「オンリョウ<br>チョウセイ」<br>を選ぶ | → 決定  → 「コキ ジュワ<br>オンリョウ」<br>を選ぶ | → 決定  → |
|      |   | ●続けて「オヤキ ソウワ オンリョウ」の設定ができます。   |   |  |
|      |   | ●終了するときは  を押す                   |   |  |

### ■途中でやめるときは


 を押します。

### ■1つ前に戻るときは

 を押します。

### ■親機の受話音量を変えるときは ( 1-29ページ)

### お知らせ

- TA対応 ( 7-7ページ) の設定を「TAセツゾク」にすると、親機・子機の送話音量、子機受話音量がすべて「小」に変更されます。(「カイセンセツゾク」にすると、すべて「ヒョウジュン」に変更されます。)




# 記録紙に白や黒い線が入るときは

コピーしたときや送信時に相手の方の受信用紙などに、白や黒い線が入るときは原稿読取部のガラスや原稿送りローラーに修正液やインクなどの汚れが付着していることがあります。

こんなときは、読み取り部（ガラス）と原稿送りローラーの汚れをふき取ってください。

こんな症状になったときは

[例]




## 読み取り部（ガラス）を清掃する


### 操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出して操作します。


#### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける



#### 2 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ上げる



#### 3 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく



●汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

次ページへ→

記録紙に白や黒い線が入るときは


6 こまごま



## 記録紙に白や黒い線が入るときは

→つづき

### 4 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ下げて操作パネルを閉める



- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

6 ごまったときは

# お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

## 親機や子機本体、充電器を清掃する


お手入れには、乾いた柔らかい布をお使いください。



汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

## 記録紙給紙ローラーを清掃する


記録紙カセットを取り外して、記録紙給紙ローラーを乾いた柔らかい布でふいてください。ローラーは回しながらふいてください。



汚れのひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。

## 記録ヘッドやローラーを清掃する

記録ヘッド、記録紙送りローラー、原稿給紙ローラー、原稿送りローラーは、乾いた柔らかい布でふいてください。  
また、ローラーの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラーは手前に回しながらふいてください。



記録紙送りローラーや原稿送りローラー、原稿給紙ローラーの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。（ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。）

### ■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

## お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。（変色、変形、変質や故障の原因になります。）
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。



# 原稿や記録紙がつまったときは

## 原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、

原稿排出


●を押す

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。


### 操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


#### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける



#### 2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる





#### 3 つまった原稿を取り除く



●つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

#### 4 原稿が取り除いたら、左右2カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める



●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙や原稿を再セットしてください。(※ 1-22、3-3ページ)

### お知らせ

●原稿は無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。



## 原稿や記録紙がつまったときは

### 記録紙がつまったときは


記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。

プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。（☎6-8～6-10ページ）


#### 操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


#### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける




#### 2 つまった記録紙を取り出す



#### 3 緑色のギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る



#### 4 操作パネルを閉める



●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☎1-22ページ）

原稿や記録紙がつまったときは

6 ごまっとうな

#### お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。





# インクリボンを交換するときは

インクリボンがなくなったときは、下記の手順で交換してください。

インクリボンは、当社推奨品をお使いください。  
(7-2ページ)

**UX-NR4A4 (50m×1本)**


**UX-NR4A4W (50m×2本)**

インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)


## 操作のしかた

記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける




### 2 使用済みのインクリボンを取り出す



### 3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外す

- 取り外したギヤは引き続き使用しますので廃棄しないでください。




次ページへ→



→つづき


## 4 新しいインクリボンの芯の色に合わせて、緑色ギヤと白色ギヤを差し込む

- ギヤの突起部分をインクリボンの溝にしっかりと合わせてください。




## 5 白色ギヤを取り付けた方は奥へ、緑色ギヤを取り付けた方は手前に取り付ける

- ① 親機右側の青色の突起にインクリボンの芯を差し込みます。




- ② 親機左側の溝に白色のギヤの軸が入るように置く



## 6 緑色ギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る

- インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかくれるまで巻き取ってください。




次ページへ→



→つづき

## 7 操作パネルを閉める

●約10秒間、「シバラク オマチクダサイ」と表示されたあと、「キロク シ / リボン カクニ ン」と表示された場合は、インクリボンがた るんでいます。 こんなときは、もう一 度手順1→6→7の順 に操作をやり直してく ださい。



記録紙を再セットします。(☞1-22ページ)

### ■ インクリボンを交換したあとに「ジュシンデータ ガアリマス」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、内 容をプリントしてください。

(☞3-22ページ)

### ■ 使用済インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信し たときの内容がフィルム上に白く残っていま す。コピーや受信した内容を他の人に見られ たくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お 捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンは「燃えない ゴミ」としてお捨てください。  
(地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃え るゴミ」として取り扱われている場合もあります。)  
・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、  
カーボン、パラフィンなどでできています。  
・インクリボンの芯は紙、ポリスチレンででき ています。

### ■ インクリボンの使用量を確認するときは

- ① を押す
- ② で「ショウサイ セッテイ」を選ぶ
- ③ を押す
- ④ で「FAX/コピー」を選んで を押す
- ⑤ で「インクリボン ショウリョウ」を選ぶ
- ⑥ を押す
- ⑦ で「ヒョウジ」を選んで を押す (0 ~99メートルの範囲で使用量を表示します)  
 で「ショウキョ」を選んで を押す と、使用量が0メートルになります
- ⑧ を押す

インクリボンを交換するときは

6 ごまじときは

### ☞ お知らせ


- インクリボンは必ず当社推奨品をお使いくだ さい。(☞7-2ページ) 当社推奨品以外のインクリ ボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原 因になることがあります。
- インクリボンを交換してもインクリボン使用量 は自動的に0メートルにはなりません。「■イン クリボンの使用量を確認するときは」の操作でイ ンクリボン使用量を0メートルにしてください。

# 記録紙カセットの部品が外れたときは




## 記録紙ホッパーが外れたとき


### 1 穴にツメを入れる



### 2 上に起こす




### 3 記録紙ホルダーを閉じる




## 記録紙ホルダーが外れたとき

### 1 片方の穴へ記録紙ホルダーの凸部を入れる



### 2 反対側の穴に入れる



記録紙カセットの部品が外れたときは

6 ごまっちゃん



## お知らせ

- 無理に入れると、破損する原因となりますのでご注意ください。



| こんなときは                    | ●原因 →対応  | 参照ページ   |
|---------------------------|--|---|
| 動作しない…                    | <p>●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？<br/>→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。</p> <p>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</p>   | <p>1-15</p> <p>6-28</p>   |
| 電話を…                      |  |   |
| かけられない                    | <p>●電話機コードは正しく接続されていますか？<br/>→正しく接続します。</p> <p>●電話回線の種類は正しく設定されていますか？<br/>→正しく設定します。</p> <p>●電源が入っていますか？<br/>→差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？<br/>→停電のときは電話をかけることはできません。</p> <p>●子機をお使いになっていませんか？<br/>→ご使用が終わってから電話をかけます。</p> <p>●ISDN や ADSL をお使いになっていませんか？<br/>→ISDN をお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSL をお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。</p> | <p>1-15</p> <p>1-16、1-20</p> <p>1-15</p> <p>6-25</p> <p>—</p> <p>1-18</p> |
| 受けられない                    | <p>●電話機コードは正しく接続されていますか？<br/>→正しく接続します。</p> <p>●電源が入っていますか？<br/>→差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？<br/>→停電のときは電話を受けることはできません。</p> <p>●子機を優先呼出に設定していませんか？<br/>→優先呼出を解除します。</p>   | <p>1-15</p> <p>1-15</p> <p>6-25</p> <p>2-9</p>                            |
| 電話をかけるとき…                 |  |   |
| ダイヤルボタンを押すと音声がかかる         | <p>●読上げボイスダイヤル機能が設定されていて、押したボタンの番号を音声で読み上げています。<br/>→止めたいときは、「読上げボイス設定」を「ナシ」に設定してください。</p>   | <p>4-4</p>  |
| 押したダイヤルボタンの番号が音声で読み上げられない | <p>●「読上げボイス設定」が「ナシ」になっていませんか？<br/>→「読上げボイス設定」を「アリ」にします。</p> <p>●ダイヤルボタンを早く押していませんか？<br/>→早く押すと音声途切れることがあります。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。</p> <p>●電話帳・再ダイヤル・着信記録からかけるときは発声しません。また、子機を使っているときも発声しません。</p>  | <p>4-4</p> <p>—</p> <p>—</p>  |



## こんなときは（親機）

| こんなときは                        | ●原因 →対応   | 参照ページ                  |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>着信音が…</b>                  |   |                        |
| 鳴らない<br>（聞こえにくい）              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●着信音を「切」に設定していませんか？<br/>（着信音が小さすぎませんか？）<br/>→着信音の音量を変えます。</li> <li>●子機を優先呼出に設定していませんか？<br/>→優先呼出を解除します。</li> <li>●「ジュシンモード」の設定を「FAX ユウセン」または「FAX センヨウ」に設定していませんか？<br/>→「シナイ」に設定します。</li> </ul> | 1-25<br><br>2-9<br>7-8 |
| 設定している音とちがう                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。</li> <li>●受信モードを「FAX ユウセン」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは「デンワベルオン」が鳴ります。</li> </ul>   | 5-18<br><br>7-8        |
| <b>スピーカー音が…</b>               |   |                        |
| 鳴らない<br>（聞こえにくい）              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●音量の設定が小さくなっていませんか？<br/>→適当な大きさに調節します。</li> </ul>  | 1-29                   |
| <b>通話中に…</b>                  |   |                        |
| 相手の方の声が聞こえにくい                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●受話音量が小さすぎませんか？<br/>→受話音量を大きくします。</li> </ul>   | 1-29                   |
| こちら側の声が相手の方に届かない/聞き取りにくいと言われる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●受話器の下の方（マイク）を手でふさいでいませんか？<br/>→ふさがないように正しく持ちます。</li> <li>●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。<br/>→送話音量を大きくします。</li> </ul>  | 1-6<br>6-2             |
| 雑音が入る                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？<br/>→できるだけ離して接続します。</li> </ul>  | 1-15                   |
| 通話を録音できない                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？<br/>→メモリー受信データがあるときは、プリントします。<br/>不要な録音を消去します。</li> </ul>   | 2-44、3-22              |
| 通話が途切れる                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「スル」になっていませんか？<br/>→キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「シナイ」に設定します。</li> </ul>   | 5-7                    |
| <b>通話中や相手の方が保留中に…</b>         |   |                        |
| 突然ファクス受信に切り替わる                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。<br/>→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「ナシ」にします。<br/>（ファクスを受けるときはスタートボタンを押します。）</li> </ul>  | 7-5                    |



## こんなときは（親機）

| こんなときは          | ●原因 →対応   | 参照ページ               |
|-----------------|---|---------------------|
| 原稿が（を）…         |   |                     |
| まっすぐに入っていない     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？<br/>→原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。</li> <li>●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていませんか？<br/>→紙片などの異物を取り除きます。</li> </ul>   | 3-3<br>—            |
| 記録紙が…           |   |                     |
| よく詰まる（送り込まれない）  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●よくさばいてからセットしていますか？<br/>→よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。</li> <li>●記録紙を入れすぎていませんか？<br/>→一度にセットできるのは 30 枚までです。</li> <li>●当社推奨品をお使いですか？<br/>→当社推奨品をお使いください。</li> </ul> | 1-22<br>1-22<br>7-2 |
| 白紙で出てくる         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？<br/>→正しくセットしてください。</li> <li>●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。<br/>→相手の方に確認します。</li> </ul>                                 | 3-3<br>—            |
| コピーすると…         |   |                     |
| 白紙で出てくる         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿が表向きにセットされていませんか？<br/>→裏向きにセットします。</li> </ul>   | 3-3                 |
| 画像が悪い（白や黒い線が入る） | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？<br/>→汚れをふき取ります。</li> <li>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？<br/>→当社の推奨品をご使用ください。</li> </ul>  | 6-3、6-5<br>7-2      |
| ファクスを…          |   |                     |
| 送れない            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●原稿は正しくセットされていますか？<br/>→正しくセットしてください。</li> <li>●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。<br/>→相手の方に確認します。</li> </ul>                | 1-15<br>3-3<br>—    |

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



## こんなときは（親機）

| こんなときは              | ●原因 →対応   | 参照ページ   |
|---------------------|---|---|
| ファクスを…              |   |   |
| 受けられない              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？<br/>→メモリー受信データをプリントします。<br/>不要な録音を消去します。</li> <li>●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？<br/>(相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。)<br/>→在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、着信音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。</li> <li>●記録紙やインクリボン、受信に必要なメモリーの容量がなくなっていますか？<br/>→記録紙をセットします。<br/>→インクリボンをセットします。<br/>→メモリー受信データをプリントします。<br/>→不要な録音を消去します。</li> </ul> | 1-15<br><br>2-44、3-22<br><br>3-21<br><br>1-22<br>6-8～6-10<br>3-22<br>2-44 |
| ファクスを送信したが…         |   |   |
| 終了音が鳴らない            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●終了音を「ナシ」にしていますか？<br/>→終了音を「オンセイ」「トリノコエ」「アラームオン」のいずれかにします。</li> </ul>  | 4-6   |
| 相手の方の記録紙に何もプリントされない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿を表向きにセットしていませんか？<br/>→原稿の送る面を裏向きにセットします。</li> </ul>   | 3-3   |
| 相手の方に届いたファクスの画像が悪い  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？<br/>→汚れをふき取ります。</li> </ul>  | 6-3、6-5   |
| 「アウトウガアリマアセン」と表示される | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。<br/>→電話帳で電話をかけて相手の方とお話しをしてからスタートボタンを押します。</li> </ul>   | 3-7   |

こんなときは（親機）

6 こまごま

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。





| こんなときは                           | ●原因 →対応   | 参照ページ                   |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| ファクスを送信したが…<br>「ツウシンエラー」と表示されている | <ul style="list-style-type: none"><li>●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。<br/>→相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</li><li>●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？<br/>→相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</li></ul>  | —<br><br>4-12           |
| ファクスを受信したが…<br>記録紙が白紙で出てくる       | <ul style="list-style-type: none"><li>●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。<br/>→相手の方に確認します。</li></ul>  | —                       |
| ファクスの画像が悪い                       | <ul style="list-style-type: none"><li>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？<br/>→当社の推奨品をご使用ください。</li><li>●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか？<br/>→汚れをふき取ります。</li><li>●雷が鳴っていませんか？<br/>→回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li><li>●キャッチホンを利用していませんか？<br/>(受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。)<br/>→相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li></ul> | 7-2<br>6-5<br>—<br>4-12 |
| 「ツウシンエラー」と表示されている                | <ul style="list-style-type: none"><li>●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。<br/>→相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li></ul>  | —                       |
| 各種サービスを…<br>受けられない               | <ul style="list-style-type: none"><li>●ダイヤル回線を使用しているときで、各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えましたか？<br/>→各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えます。</li></ul>  | 4-11                    |

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



## こんなときは（親機）

| こんなときは  | ●原因 →対応  | 参照ページ  |
|---|--|--|
| 留守モードに設定しても<br><br>自分で作った応答メッセージが流れない           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●応答メッセージは録音されていますか？<br/>→応答メッセージを録音します。</li> <li>●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていないですか？<br/>→記録紙やインクリボンをセットします。<br/>→メモリー受信データをプリントします。<br/>不要な録音を消去します。</li> </ul> | 2-45<br><br>1-21 ~ 1-22<br>6-8 ~ 6-10<br>2-44、3-22 |
| 用件録音できない<br>（用件録音されていない）                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？<br/>→メモリー受信データをプリントします。<br/>不要な録音を消去します。</li> </ul>  | 2-44、3-22  |
| 留守モードを解除して再生してもディスプレイに「ミサイセイ ロクオン ガ アリマス」と表示される | <ul style="list-style-type: none"> <li>●未再生の録音がありませんか？<br/>→未再生の録音を再生します。</li> </ul>   | 2-42   |
| FAX 優先や FAX 専用<br>にしているのに、着信時、留守の応答メッセージが流れてしまう | <ul style="list-style-type: none"> <li>●留守モードに設定していませんか？<br/>→留守設定を解除します。</li> </ul>   | 2-41   |
| 日付・時刻の表示が点滅している                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●停電や電源が切れたとき（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）は、日付・時刻の設定は保持されません。<br/>→日付・時刻を設定し直します。</li> </ul>   | 1-17   |

こんなときは（親機）



# こんなときは（子機）

| こんなときは            | ●原因 →対応   | 参照ページ   |
|-------------------|---|---|
| 動作しない…            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●充電機の容量が少なくなっていますか？<br/>→充電器に子機をセットして充電します。</li> </ul>   | 1-23<br>1-24  |
| 電話を…              |   |   |
| かけられない<br>／受けられない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●停電になっていませんか？<br/>→停電のときは電話をかけることはできません。</li> <li>●別の所で親機や他の子機を使用していますか？<br/>→使用が終わってから電話をかけます。</li> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●充電機の容量が少なくなっていますか？<br/>→充電器に子機をセットして充電します。</li> <li>●親機から離れすぎていませんか？<br/>→電波が届く範囲で使います。</li> <li>●電波が干渉しやすい環境で使っていないですか？<br/>→少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。</li> <li>●親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？<br/>→親機を使用しているときは、子機の使用はできません。</li> </ul> | 1-15<br>6-25<br>—<br>1-23<br>1-24<br>1-5<br>—<br>2-4、3-5、3-22 |
| 充電が…              |   |   |
| できない              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？<br/>→正しく接続します。</li> </ul>  | 1-24<br>1-23  |
| 着信音が…             |   |   |
| 鳴らない<br>（聞こえにくい）  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●着信音を「キリ」や「ショウ」に設定していませんか？<br/>→着信音の音量を変えます。</li> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？<br/>→正しく接続します。</li> <li>●充電機の容量が少なくなっていますか？<br/>→充電器に子機をセットして充電します。</li> <li>●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？<br/>→できるだけ離して設置してください。</li> <li>●親機がコピー中、プリント中ではありませんか？<br/>→コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。</li> </ul>   | 1-27<br>1-23<br>1-24<br>1-6<br>3-5、3-22                       |
| 設定している音とちがう       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。<br/>→着信鳴り分けを解除します。</li> </ul>  | 5-20  |

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



## こんなときは（子機）

| こんなときは           | ●原因 →対応   | 参照ページ             |
|------------------|---|-------------------|
| スピーカー音が…         |   |                   |
| 聞こえにくい           | ●音量の設定が小さくなっていませんか？<br>→適当な大きさに調節します。   | 1-30              |
| 通話中に…            |   |                   |
| 相手の方の声が聞こえにくい    | ●受話音量が小さすぎませんか？<br>→受話音量を大きくします。  | 1-30、<br>6-2      |
| こちら側の声が相手の方に届かない | ●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？<br>→ふさがないように正しく持ちます。<br>●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。<br>→送話音量を大きくします。   | 1-6<br>6-2        |
| 雑音が入る            | ●親機と子機が離れすぎていませんか？<br>→雑音が入らない位置で子機を使用します。<br>●親機や PHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？<br>→他の電気製品から離れて子機を使用します。<br>●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？<br>→アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。 | 1-5<br>1-6<br>1-6 |
| 通話中や相手の方が保留中に…   |   |                   |
| 突然ファクス受信に切り替わる   | ●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。<br>→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「ナシ」にします。（ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。）  | 7-5               |

こんなときは（子機）

6 こまごま



# こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

| こんなときは                              | ●原因 →対応   | 参照ページ  |
|-------------------------------------|---|--|
| ナンバー・ディスプレイで…                       |   |  |
| 相手の方の電話番号が表示されない                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？<br/>→表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。</li> <li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「スル」にしていますか？<br/>→「スル」に設定します。</li> <li>●ISDN をご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？<br/>→ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。</li> </ul> | <p>5-2</p> <p>5-3</p> <p>—</p>               |
| 電話帳に登録した相手の方の着信音が変わらない（着信鳴り分けができない） | <ul style="list-style-type: none"> <li>●着信鳴り分けの設定を「アリ」にしていますか？<br/>→「アリ」に設定します。</li> <li>●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？<br/>→着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。</li> </ul>  | <p>5-18</p> <p>2-21 ~<br/>2-22、<br/>2-29</p> |
| こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。<br/>また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっている必要があります。</li> </ul>   | <p>—</p>                                     |
| キャッチホン・ディスプレイで…                     |   |  |
| 相手の方の電話番号が表示されない                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？<br/>→表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。</li> <li>●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「スル」に設定していますか？<br/>→「スル」に設定します。</li> </ul>              | <p>5-6</p> <p>5-3、5-7</p>                    |



# こんなときは (ADSL/ISDN)

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。


| こんなときは   | ●原因 →対応  | 参照ページ         |
|--|--|---------------|
| ADSLを使って<br>いると…                               |  |               |
| 電話をかけられない                                      | ●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。<br>→契約されている回線種別に設定してください。  | 1-20          |
| ファクスの送受信が<br>できない                              | ●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。<br>→改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。<br>改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。  | —<br>vi ~ vii |
| 電話やファクスを<br>使っていないのに<br>「ガイセンショウ中」<br>などの表示が出る |  |               |
| 受話器を取ると「キー<br>ン」という音が出る                        |  |               |
| ナンバー・ディスプ<br>レイが動作しない                          |  |               |
| 電話の声が<br>聞こえにくい・<br>雑音が入る                      | ●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。<br>→改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。<br>●回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。<br>→改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 | —<br>vi ~ vii |
| ISDNを使って<br>いると…                               |  |               |
| 電話の声が聞こえに<br>くい・雑音が入る                          | ●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。   | 7-7           |
| BB フォンを使って<br>いると…                             |  |               |
| ファクスの送受信<br>ができない                              | ●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。<br>→送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。  | vi ~ vii      |



# こんなときは（エラー表示／アラーム音）

## 親機を使っているとき

この部分に、お知らせやエラーメッセージを表示します。




待受画面でエラーメッセージ表示中に、音声ガイドボタンを押すと、音声でエラー内容をお知らせします。



### 表示／アラーム音

ジュシンデータガ  
アリマス

●メモリ受信したデータがあります。  
→メモリ受信したデータをプリントしてください。

 を押すと、下記の音声メッセージが流れます。


音声ガイド  
「受信データがあります。決定ボタンを押して印刷してください。」

### 参照ページ

3-22

ゲンコウ ガ  
ツマッティマス

●原稿が途中で止まっています。  
→原稿排出ボタンを押します。  
それでも原稿がつままっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。

 を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。


音声ガイド

6-6

ツウシンエラー 1  
ガ アリマシタ

「通信エラーがありました。」  
と聞こえる

●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。  
→相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー1～7の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。）

 を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。

音声ガイド

—

ヘッド ガ  
コウオン デス

●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？  
●真っ黒に印刷されていませんか？  
→記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。しばらくお待ちください。

—

オウトウ ガ  
アリマセン

●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。  
→「お話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。

3-7～3-8





## こんなときは（エラー表示／アラーム音）

| 表示／アラーム音                   | ●原因 →対応  | 参照ページ                     |
|----------------------------|--|---------------------------|
| ジュシンメモリー<br>フソク            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー残量を確認します。<br/>→メモリー受信した内容をプリントします。<br/>→不要な録音メッセージを消去します。</li> <li>●録音時間が合わせて約 12 分を超えていませんか？<br/>→不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul>  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。<br>音声ガイド  | 2-44、3-22                 |
| ケンスウ ガ<br>イッパイデス           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●録音件数が 30 件になっていませんか？<br/>→不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul>   | 2-44                      |
| メモリー オーバー                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクスの受信件数が 30 件または受信枚数が 60 枚になっていませんか？<br/>→メモリー受信した内容をプリントします。</li> </ul>   | 3-22                      |
| ガイセン ジドウ<br>アウトウ中          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。</li> </ul>   | —                         |
| ガイセン ショウ中1<br>「ツーツー」音が聞こえる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●子機を使用中です。（子機番号を表示します。）<br/>→子機の使用が終わるまでお待ちください。</li> </ul>   | —                         |
| キロクシ ガ<br>アリマセン            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙がなくなっていますか？<br/>→記録紙をセットします。</li> <li>●記録紙が正しくセットされていますか？<br/>→記録紙を正しくセットします。</li> </ul>  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。<br>音声ガイド  | 1-22                      |
| コキ ヲ カクニン<br>シテクダサイ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●子機が使用できない環境（電池切れ／電波が届かないなど）になっていませんか？<br/>→子機を確認してください。</li> </ul>   | —                         |
| キロクシ／<br>リボン カクニン          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙がつまっていますか？<br/>→つまった記録紙を取り除きます。</li> <li>●インクリボンがなくなっていますか？<br/>→インクリボンを交換します。</li> <li>●インクリボンがたるんでいますか？<br/>→緑色のギヤをまわして、たるみをとります。</li> <li>●操作パネルは開いていませんか？<br/>→操作パネルを閉めます。</li> </ul>  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。<br>音声ガイド | 6-7<br>6-8～6-10<br>—<br>— |

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

6 こまごま



## こんなときは（エラー表示／アラーム音）

| 表示／アラーム音            | ●原因 →対応  | 参照ページ    |
|---------------------|--|----------|
| ミサイセイ ロクオンガ<br>アリマス | ●未再生の録音がありませんか？<br>→未再生の録音を再生します。  | 2-42     |
| チャクシンキロク<br>アリ      | ●着信あり表示の設定を「アリ」にしておくと、かかってきた電話に出られなかったり留守応答する前に切れた時に表示します。<br>→「チャクシンキロク アリ」表示が不要のときは、着信あり表示の設定を「ナシ」にしてください。 | 2-5、5-10 |

## 子機を使っているとき

| アラーム音                          | ●原因 →対応  | 参照ページ     |
|--------------------------------|--|-----------|
| 「ピーピー」                         | ●親機や増設子機が使用中ではありませんか？<br>→親機や増設子機を確認してください。<br>●親機の電源コードが外れていませんか？<br>→電源コードを接続してください。 | —<br>1-15 |
| 「ピピピピ」                         | ●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？  | —         |
| 「ピッピッピッ…」                      | ●子機の充電電池の容量が少なくなっていますか？<br>→充電器に子機をセットして充電してください。                                      | 1-23～1-24 |
| 「ピーピーピー…」                      | ●子機が使用範囲を超えていませんか？<br>→約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。                               | 1-5       |
| 子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる      | ●大きな雑音聞こえる場所で長い時間使っていますか？<br>→雑音の少ないところでご使用ください。                                       | 1-5       |
| 「ポッ…ポッ…」<br>(子機を充電器にセットしているとき) | ●充電電池のコネクタが外れていませんか？<br>→正しく接続します。   | 1-23      |
| 「プップッ…プップッ…」                   | ●子機と子機の間でお話しするときに、両者が子機のトランシーバーボタンを押していないと鳴る音です。<br>→お話しする方が、トランシーバーボタンを押してお話ししてください。  | 2-15～2-16 |



# 停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

|        |  |
|--------|--|
| 電話機    | <ul style="list-style-type: none"><li>●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。</li><li>●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li><li>●各種サービスは働きません。</li><li>●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません</li></ul>   |
| 留守番    | <ul style="list-style-type: none"><li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li><li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li></ul>   |
| ファクス   | <ul style="list-style-type: none"><li>●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。</li><li>●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。<br/>送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。<br/>受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。</li><li>●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。</li></ul> |
| コピー    | <ul style="list-style-type: none"><li>●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。</li></ul>   |
| 登録した内容 | <ul style="list-style-type: none"><li>●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。</li><li>●日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。</li></ul>  |



# 子機の充電電池を交換するときは

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。

**約2年程度で  
交換してください**

充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。


- 時刻、アラーム設定、着信音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、着信音の種類、着信鳴り分けの設定、ホットラインダイヤルの設定、スピーカー音量

子機に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。

そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（ 7-2ページ）に交換してください。

## 操作のしかた

### 1 充電電池ふたを外して、充電電池を取り出す



充電電池ふたのを押さえながら、ずらします。

充電電池のコネクタを外します。



### 警告


充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。

充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

### 2 新しい充電電池を入れる


- 充電電池のコネクタが正しく接続されていないと、充電器に置いたとき、「ポッ…ポッ…」と鳴って充電できません。

①




コネクタ

- コネクタはしっかり差し込んでください。




②



③


充電電池のコードをミゾに通して、内側に寄せる



次ページへ→

→つづき

## 3 充電電池ふたを取り付ける



### 10 時間以上充電

してください。

充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付け  
て充電してください。

### ■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。  
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。  
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。  
このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

### ■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。  
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
  - この商品またはニッケル水素電池をお買い求めいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局  
詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。



# 故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

## 親機を強制リセットする

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

- また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。（☎ 7-3ページ）（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。


【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。）】



また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買い上げの販売店へお申しつけください。


### 操作のしかた



受話器を置いたまま操作します。



- 1** 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



- 2**  と  を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



- 3** ディスプレイに「メモリークリア中 XXXXXXXXX」と表示されるまで  と  を約2秒間押したままにする

- 4**  と  から指を離す

### ■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、7-4ページの表の「初期値」になります。

### お知らせ

- 電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。  
電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

# 電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。

どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやすくなります。できるだけ少しずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。

## ADSLに変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合がありますが、代表的な例について説明します。


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- ファックスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各 ADSL サービス会社にご相談ください。また、NTT を選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHS などに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTT を選択して発信してください。(NTT 網で発信する方法は ADSL のサービス提供会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990 等をつけた場合、また 110、119、177、117、186、184、122 等の番号にかけたとき、かからない (つながらない) などといった現象が発生することがあります。このときは、NTT と契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。(1-20 ページ)


## ISDN から ADSL に変更したときは

### 接続のしかた

#### ●ISDN接続図



#### ●ADSL接続図



※ ADSL モデムによっては、スプリッタが内蔵されているものがあります。






## 電話回線をADSLやISDNに変更したときは

### 操作のしかた


#### 1 電話線コンセントから以下のいずれかの機器につながっている線を外します。

- ・ ISDNのターミナルアダプター (TA)
- ・ DSU (デジタル・サービス・ユニット)

#### 2 電話線コンセントに、ADSLの splitter を接続します。




#### 3 ISDNのターミナルアダプター (TA) のアナログポートに接続していたファクシミリ電話機コードを splitter の「PHONE端子」につなぎ替えます。



#### 4 splitter の「MODEM端子」に、ADSLモデムを接続します。

- パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。



#### 5 ファクシミリの回線種別を、ご契約の回線種別に設定してください。

- 以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、必ず、ご契約の回線種別に変更するのを忘れないようにしてください。
- また、回線種別の設定は、確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。

### お知らせ

- splitter の「PHONE端子」または「MODEM端子」は、ADSL各サービス会社または splitter のメーカーにより名称の異なることがあります。
- 回線を手動で設定されるときは、1-20ページをご覧ください。
- ADSL には、加入電話と共用するタイプ (タイプ1) と、共有しないタイプ (タイプ2) とがあります。タイプ2のときは、同じ電話線にファクシミリをつなぐことはできません。
- ADSL モデムには電話機コードの差込み口の他にLANケーブルの差込み口もついています。電話機コードを誤って差し込まないように注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。

# 電話回線をADSLやISDNに変更したときは


## 一般回線から ADSL に変更したときは

### 接続のしかた

#### ●一般回線接続図



#### ●ADSL接続図




※ ADSL モデムによっては、スプリッタが内蔵されているものがあります。


### 操作のしかた

**1** 電話線コンセントから、ファクシミリ  
の電話機コードを外します

**2** 電話線コンセントに、ADSL のスプ  
リッタを接続します




**3** スプリッタの「PHONE端子」にファ  
クシミリの電話機コードを接続します



**4** スプリッタの「MODEM端子」に、  
ADSLモデムを接続します。

●パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデム  
に付属の説明書をご覧ください。



### お知らせ

- ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の発信ができないようであれば、設定を確認してみてください
- スプリッタの「PHONE端子」または「MODEM端子」は、ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります。




## 電話回線をADSLやISDNに変更したときは


### 一般回線から ISDN に変更したときは

#### 接続のしかた

##### ●一般回線接続図



##### ●ISDN接続図




※ターミナルアダプター (TA) によっては DSU が内蔵されているものもあります。

#### 操作のしかた

### 1 ISDNターミナルアダプター (TA) を設置し、デジタルポートにパソコンを接続します。

- 接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧ください



### 4 ファクシミリの電話機コードを、TA の「アナログポート」に接続します



### 5 ファクシミリの回線種別をプッシュ回線 (PB) に変更します

### 2 ファクシミリの電話機コードを、電話線コンセントから外します

### 3 電話線コンセントに DSU (デジタルサービスユニット) を接続します。

- TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの説明書をご覧ください



#### お知らせ

- プッシュ回線への変更のしかたは、1-20ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「シナイ」に設定してください。(P.5-3ページ)
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。
- TAの「デジタルポート」または「アナログポート」は、TAのメーカにより名称の異なることがあります。

# 第7章 ご参考に

|                                 | ページ  |
|---------------------------------|------|
| 別売品／消耗品                         | 7-2  |
| 親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する           |      |
| 登録や設定の内容を工場出荷時に戻す<br>（電話帳以外初期化） | 7-3  |
| 電話帳に登録した内容をすべて消去する<br>（電話帳全消去）  | 7-3  |
| 初期設定（工場出荷時）一覧表                  | 7-4  |
| 特別設定について                        |      |
| 発信音待ち時間                         | 7-5  |
| お声拝聴                            | 7-5  |
| おまかせ受信                          | 7-5  |
| 受信プリント                          | 7-6  |
| 受信縮小率                           | 7-6  |
| メモリー条件                          | 7-6  |
| 分割コピー                           | 7-7  |
| TA 対応                           | 7-7  |
| ナンバー・ディスプレイ                     | 7-7  |
| 受信モード（FAX 優先／ FAX 専用）           | 7-8  |
| キャッチホン切替時間                      | 7-9  |
| エコークャンセラー                       | 7-9  |
| 仕様                              | 7-10 |
| 登録／設定早見表                        |      |
| 登録／設定項目一覧表（親機）                  | 7-11 |
| 機能項目一覧表（子機）                     | 7-13 |



# 別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。この普通紙コピーファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

## ■ 普通紙

| 形名       | サイズ   | 数量   | 希望小売価格         |
|----------|-------|------|----------------|
| UX-P10A4 | A4サイズ | 100枚 | 420円（税抜価格400円） |

## ■ インクリボン

| 形名        | サイズ     | 数量   | 希望小売価格             |
|-----------|---------|------|--------------------|
| UX-NR4A4  | A4幅×50m | 1本   | 1,365円（税抜価格1,300円） |
| UX-NR4A4W | A4幅×50m | 2本1組 | 2,520円（税抜価格2,400円） |

## ■ 子機用充電電池（ニッケル水素電池）

| 形名    | 部品コード         | 流通コード        | 希望小売価格                                  |
|-------|---------------|--------------|---|
| M-003 | UBATM0030AFZZ | 142 932 0086 | 1,680円（税抜価格1,600円）<br>（シャープエンジニアリング㈱扱い） |

## ■ 増設子機

| 形名      | 希望小売価格               |
|---------|----------------------|
| CJ-KS50 | 15,750円（税抜価格15,000円） |
| CJ-KS4  | 15,750円（税抜価格15,000円） |
| CJ-KS7  | 18,900円（税抜価格18,000円） |

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは 4-8 ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。

※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。

## ■ 延長コード（モジュラープラグつき）

| 種類           | 部品コード         | 流通コード        | 希望小売価格   |
|--------------|---------------|--------------|--|
| 5m（2芯）（白）    | QCNWG0121AFSA | 142 512 0331 | 535円（税抜価格510円）   |
| 10m（2芯）（白）   | QCNWG0122AFSA | 142 512 0332 | 819円（税抜価格780円）<br>（NTT の電話回線と、ターミナルボックス DZ-T20/DZ-T30 を接続するコードです。） |
| 5m（6芯）（グレー）  | QCNWG0282AFSA | 142 512 0668 | 1,050円（税抜価格1,000円）   |
| 10m（6芯）（グレー） | QCNWG0283AFSA | 142 512 0669 | 1,890円（税抜価格1,800円）<br>（ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）    |
| 5m（6芯）（白）    | QCNWG0321AFSA | 142 512 0776 | 1,050円（税抜価格1,000円）   |
| 10m（6芯）（白）   | QCNWG0322AFSA | 142 512 0777 | 1,890円（税抜価格1,800円）<br>（ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）    |

注意）上記の6芯コードの DZ-T20 用と DZ-T30 用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

## 📞 お知らせ

- 希望小売価格は 2004 年 3 月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。



# 親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する



登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容（P.7-4 ページ）に戻ります。（消去されます。）



## 登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

### 操作のしかた



原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1  を押し、  
 で「ショウサイ セッテイ」を選ぶ



<トウロク>  
7:ショウサイ セッテイ

2  を押し、  
 で「ショキカ」を選ぶ


<ショウサイ セッテイ>  
5:ショキカ

3  を押し、  
 で「デンワ チョウウイガイクリア」を選ぶ

<ショキカ>  
1:デンワ チョウウイガイクリア

4  を押し、  
 で「スル」を選ぶ

<デンワ チョウウイガイクリア>  
1:シナイ 2:スル

5  を押す

クリア シマシタ



●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻ります。

6  を押す



## 電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳全消去）

### 操作のしかた



原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1  を押し、  
 で「ショウサイ セッテイ」を選ぶ



<トウロク>  
7:ショウサイ セッテイ

2  を押し、  
 で「ショキカ」を選ぶ


<ショウサイ セッテイ>  
5:ショキカ

3  を押し、  
 で「デンワ チョウ ショキカ」を選ぶ

<ショキカ>  
2:デンワ チョウ ショキカ

4  を押し、  
 で「スル」を選ぶ


<デンワ チョウ ショキカ>  
1:シナイ 2:スル

5  を押す


クリア シマシタ

●電話帳がすべて消えます。

### ■途中でやめるときは

 を押します。

### ■1つ前に戻るときは

 を押します。

### お知らせ

- 電話帳以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

7  
ご参考に



# 初期設定（工場出荷時）一覧表

| 分類           | 項目            | 初期値                    | 選択項目                              | 参照ページ     |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 日時           | 日付・時刻の設定      | 親機：未登録<br>子機：未登録       | 初期設定                              | 1-16、1-31 |
|              | モーニングコール      | OFF（子機のみ）              | ON / OFF                          | 4-5       |
| 音量・音の種類・音の回数 | 着信音量          | 親機：3<br>子機：大           | 親機：5段階<br>子機：小／大／キリ               | 1-25、1-27 |
|              | 受話音量          | 親機：2<br>子機：標準          | 親機：5段階<br>子機：標準／特大                | 1-29、1-30 |
|              | スピーカー音量       | 親機：3<br>子機：標準          | 親機：5段階<br>子機：標準／大                 | 1-29、1-30 |
|              | 着信音の種類        | 親機：デンワベルオン<br>子機：パターン1 | 親機：6種類<br>子機：10種類                 | 1-26、1-28 |
|              | 留守モード時のコール回数  | 4回                     | 回数選択（01～25回）                      | 2-40      |
|              | 在宅モード時のコール回数  | ムセイゲンヨビダシ              | ①カイスウセンタク（01～25回）<br>②ムセイゲンヨビダシ   | 3-21      |
|              | 終了音の種類        | オンセイ                   | ①オンセイ<br>②トリノコエ<br>③アラームオン<br>④ナシ | 4-6       |
|              | 親機キータッチ音      | アリ                     | ①アリ／②ナシ                           | 4-6       |
|              | 子機キータッチトーン    | ON                     | ON / OFF                          | 4-7       |
|              | 読上げボイスダイヤル    | ナシ                     | ①アリ／②ナシ                           | 4-4       |
| 受信           | おまかせ受信（親機／子機） | アリ                     | ①アリ／②ナシ                           | 7-5       |
| 留守録          | お声拝聴          | アリ                     | ①アリ／②ナシ                           | 7-5       |
| 送信           | あなたの名前（発信元名）  | 未登録                    | 初期設定                              | 1-33      |
|              | あなたの番号（発信元番号） | 未登録                    | 初期設定                              | 1-32      |

## ■ 別途付加サービスが必要な機能


| 分類       | 項目            | 初期値 | 選択項目             | 参照ページ |
|----------|---------------|-----|------------------|-------|
| デナインスピーク | ナンバー・ディスプレイ   | スル  | 利用設定<br>①スル／②シナイ | 5-3   |
|          | キャッチホン・ディスプレイ | シナイ | 利用設定<br>①スル／②シナイ | 5-7   |







# 特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。








各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。

工場出荷時は  に設定されています。








## 発信音待ち時間

|      |   |
|------|---|
| はたらき | 応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーッ」音が流れるまでの時間を設定します。  |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録  →  を4回押す → 決定  → 「ルスロク モード」を選ぶ → 決定  →</p> <p>→ 「ハッシンオン マチジカン」を選ぶ → 決定  →</p> <p>1：1ビョウ<br/>2：2ビョウ<br/>3：4ビョウ<br/>から選ぶ → 決定  → 停止 </p> |


## お声拝聴

|      |  |
|------|--|
| はたらき | <p>留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。</li> <li>・なし 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。</li> </ul>   |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録  →  を4回押す → 決定  → 「ルスロク モード」を選ぶ → 決定  →</p> <p>→ 「オコエ ハイチョウ」を選ぶ → 決定  →</p> <p>1：アリ<br/>2：ナシ<br/>のどちらかを選ぶ → 決定  → 停止 </p> |


## おまかせ受信

|      |   |
|------|---|
| はたらき | <p>相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、親機の受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリ 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。</li> <li>・ナシ 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。</li> </ul>   |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録  →  を4回押す → 決定  → 「FAX / コピー」を選ぶ → 決定  →</p> <p>→ 「オマカセ ジュシン」を選ぶ → 決定  →</p> <p>1：アリ<br/>2：ナシ<br/>のどちらかを選ぶ → 決定  → 停止 </p> |

### ■ 途中でやめるときは

停止  を押します。

### ■ 1つ前に戻るときは

消去  を押します。

特別設定について

7  
ご参考に



## 受信プリント

|      |  |
|------|--|
| はたらき | <p>メモリー受信した内容を、すぐにプリントしてデータを消去する、またはプリントしないでメモリーに残すかどうかを設定できます。</p> <p>※この設定は、「メモリー受信」の設定を「シナイ」にしているときは、はたらきません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ジドウ メモリーで受信したあと、インクリボン、記録紙がセットされているときは、自動的にプリントして、プリントしたデータは消去します。また、記録紙やインクリボンがなくなったときは、メモリーに記録しています。</li> <li>・シュドウ メモリーで受信データを保存したままになります。自動的にプリントしません。</li> </ul> |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → (決定) → 「FAX / コピー」を選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 「ジュシン プリント」を選ぶ → (決定) →</p> <p>1 : ジドウ<br/>2 : シュドウ<br/>のどちらかを選ぶ → (決定) → 停止</p>   |

## 受信縮小率

|      |   |
|------|---|
| はたらき | <p>ファクスを受信したときに、自動的に約 93%に縮小してプリントします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シュクショウ 自動的に約 93%に縮小してプリントします。</li> <li>・トウバイ 縮小せずに受信します。<br/>(相手側の発信元名、電話番号などが記入されると A4 サイズを超えるため、2 枚に分かれてプリントされることがあります)</li> </ul> |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → (決定) → 「FAX / コピー」を選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 「ジュシンシュク ショウリツ」を選ぶ → (決定) →</p> <p>1 : シュクショウ<br/>2 : トウバイ<br/>のどちらかを選ぶ → (決定) → 停止</p>   |

## メモリー条件

|      |  |
|------|--|
| はたらき | <p>設定した以上のメモリーがないとメモリー受信しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4% 4%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</li> <li>・10% 10%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</li> <li>・30% 30%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</li> <li>・50% 50%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</li> </ul> |
| 手順   | <p>登録 → (#) を4回押す → (決定) → 「FAX / コピー」を選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 「メモリー ジョウケン」を選ぶ → (決定) →</p> <p>1 : 4%<br/>2 : 10%<br/>3 : 30%<br/>4 : 50%<br/>から選ぶ → (決定) → 停止</p>  |



## 分割コピー

|      |   |
|------|---|
| はたらき | <p>B4 より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリ B4 サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。</li> <li>・ナシ B4 サイズを超える部分はプリントしません。</li> </ul> |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「FAX / コピー」を選ぶ → 決定 →</p> <p>→ 「ブンカツコピー」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1 : スル<br/>2 : シナイ<br/>のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p>                      |

## TA対応

|      |  |
|------|--|
| はたらき | <p>NTT の ISDN 回線 (INS ネット 64) でターミナルアダプタ (TA) をご利用時や ADSL をご利用時、ターミナルアダプタによっては電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんなときに設定します。</p> <p>(「TA セツゾク」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。)</p>  |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「TA タイオウ」を選ぶ → 決定 →</p> <p>→</p> <p>1 : カイセンセツゾク<br/>2 : TA セツゾク<br/>のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p> <p>※ 「TA セツゾク」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定 (P.6-2 ページ) が自動的に「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)</p> |

## ナンバー・ディスプレイ

|      |   |
|------|---|
| はたらき | <p>ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは、「スル」に設定します。また、構内交換機 (PBX) に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「シナイ」に設定します。</p>                     |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「ナンバーディスプレイ」を選ぶ → 決定 →</p> <p>→</p> <p>1 : スル<br/>2 : シナイ<br/>のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p> |




## 受信モード（FAX優先／FAX専用）

はたらき

ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。

- ・FAX ユウセン ファクスを受信することが多い場合に便利なモードです。  
ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、いったんすべて着信したあと、電話かファクスかを親機が判断します。  
FAX 優先に設定すると、ディスプレイに「FAX 優先」と表示されます。
  - ・通話料金について  
電話かファクスかを機械が自動的に判断するときに、一旦電話を受けた状態になります。そのため、他の着信方法とは異なって、不在のときでも相手の方に2回着信音が鳴ったあとから通話料金がかかり始めます。  
電話を受けることが多い方にはおすすめでできません。
  - ・FAX 優先をお使いになる前に  
設定が完了しましたら、一度、他の電話機（携帯電話など）から、ご自宅に電話をかけて、実際に動作（電話または手動送信の動き）を確認してください。  
ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。
- ・FAX センヨウ ファクスのみ受信して使用する場合に便利なモードです。  
ファクスが送られてきたときに、着信音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わりま  
す。  
FAX 専用を設定すると、ディスプレイに「FAX 専用」と表示されます。
  - ・ファクス受信終了音について  
ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「ナシ」に設定しておいてください。（☎ 4-6 ページ）


【各受信モードの動作の違いについて】

| モード              |                 | ファクス受信への切り替え方法   | 着信音           |
|------------------|-----------------|--|---------------|
| 設定しない<br>(通常モード) | 回数設定<br>「無制限」   |  を押す | 鳴る            |
|                  | 回数設定<br>「1～25回」 | 自動（設定した回数以上着信音が鳴った場合）  | 設定した回数分まで鳴る   |
| FAX優先            |                 | 自動（電話／ファクス受信）*1  | 電話と判断された場合に鳴る |
| FAX専用            |                 | 自動（ファクス受信）   | 鳴らない*2        |

\* 1 相手の方が「ポーポー」という音を出さずに送信するファクスを使用している場合、相手の方が電話をかけている（または手動送信している）と親機が判断するので、着信音を鳴らしてお知らせします。（着信音は、「電話ベル音」になります）その場合は、FAX / スタートボタンを押してファクス受信に切り替えてください。

\* 2 受信できない状態のとき（プリント中、コピー中、記録紙切れ、メモリーがいっぱいになったときなど）には着信音が鳴ります。（着信音が鳴っている間に受話器を取れば電話でお話できます。）  
ファクス受信できないときも着信音を鳴らしたくない場合は、親機・子機の着信音を鳴らさないように設定してください。（☎ 1-25、1-27 ページ）

手順





## キャッチホン切替時間

|      |  |
|------|--|
| はたらき | キャッチ / カナを押したときに回線を開放する時間を設定します。<br>(交換機の種類などによりキャッチ / カナを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。)   |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → (決定) → 「キャッチホンキリカエジカン」を選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 1 : 0.4 ビヨウ<br/>2 : 0.6 ビヨウ<br/>3 : 0.8 ビヨウ<br/>から選ぶ → (決定) → 停止</p> |

## エコーキャンセラー

|      |  |
|------|--|
| はたらき | 通話中に、自分の声が響いて話しにくいときに設定します。<br>親機 / 子機、個別にエコーキャンセラーの設定ができます。   |
| 手順   | <p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → (決定) → 「エコーキャンセラー」を選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 1 : オヤキ<br/>2 : コキ<br/>のどちらかを選ぶ → (決定) → 1 : アリ<br/>2 : ナシ<br/>のどちらかを選ぶ → (決定) →</p> <p>→ 停止</p> |



# 仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ ファクシミリ部

|         |   |
|---------|---|
| 形名      | UX-F24CL/UX-F24CW 送受信兼用卓上型  |
| 使用回線    | 一般加入電話回線、NCC回線帯域、Fネット（16Hz対応のみ）   |
| 圧縮方式    | MH  |
| 通信モード   | G3 * 1  |
| 走査方式    | 密着イメージセンサー方式  |
| 走査線密度   | 主：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真）<br>副：3.85本/mm（普通字）<br>7.7本/mm（小さな字、写真）<br>15.4本/mm（精細）* 2 |
| 記録方式    | 熱転写記録方式   |
| 表示装置    | バックライト付液晶ディスプレイ<br>カナ2行+ピクト   |
| 通信速度    | 9 600/7 200/<br>4 800/2 400 bit/s：自動フォールバック                                       |
| 電送時間    | 約15秒 * 3  |
| 中間調伝送   | あり（64階調）  |
| 記録紙サイズ  | A4サイズ   |
| 最大記録有効幅 | 205mm   |
| 最大送信原稿幅 | 251mm   |
| 読み取り有効幅 | 251mm   |
| 受信メモリー  | A4標準原稿 約22枚（普通字モード時）  |

## ■ コードレス部（子機）

|                   |  |
|-------------------|--|
| 充電完了時間            | 約10時間  |
| 使用可能時間<br>（充電完了後） | 待受時 * 4<br>標準設定時：約200時間<br>長時間設定時：約240時間<br>通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く） |
| 表示装置              | 液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト  |
| 増設可能子機            | CJ-KS50、CJ-KS4、CJ-KS7/<br>CJ-KBS1（BS/CSチューナー用<br>コードレス通信ユニット）      |

## ■ 電話部

|               | 親機                                   | 子機                                   |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ダイヤル形式        | 押しボタン式パルスダイヤル<br>／押しボタン式トーンダイヤル      |                                      |
| 選択信号種別        | DP信号（10PPS/20PPS）<br>／PB信号（DTMF）     |                                      |
| 呼び出し方式        | トーンリンガー（着信音）呼び出し<br>／（音量切替式）         |                                      |
| 電話番号の<br>記憶容量 | 電話帳：100人分<br>（32桁以内）×1番号<br>再ダイヤル：1局 | 電話帳：100人分<br>（16桁以内）×1番号<br>再ダイヤル：3局 |

## ■ 共通部

|                  | 親機  | 子機                           | 充電器                         |
|------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 寸法               | 340(幅)×233(奥行)×145(高さ)mm<br>受話器含む、記録紙カセット、突起部、<br>アンテナを除く<br>【記録紙カセット装着時】<br>340(幅)×281(奥行)×303(高さ)mm<br>受話器を含む、突起部、<br>アンテナを除く | 42(幅)×34.5(奥行)×172(高さ)mm     | 82.4(幅)×95.2(奥行)×60.8(高さ)mm |
| 質量               | 約 3.3 kg<br>受話器、インクリボン、記録紙カセット含む  | 約150g<br>充電電池含む              | 約155g                       |
| 電源               | AC100V±10V 50/60Hz  | 2.4V、600mAh<br>（ニッケル水素電池）* 5 | 入力：AC100V±10V 50/60Hz       |
| 消費電力<br>(100VAC) | 約0.4W（待機時）／<br>約90W（動作時最大）  | 約0.6W（待機時）<br>約0.8W（急速充電中）   |                             |
| 直流抵抗             | 152Ω  | —                            | —                           |
| 静電容量             | 1.0μF以下   | —                            | —                           |
| 使用環境             | 温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH  |                              |                             |

## ■ 留守録部

|              |  |
|--------------|--|
| オリジナル応答メッセージ | 1件   |
| 用件録音時間       | 約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む）<br>用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。 |

- \* 1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
- \* 2 ITU-T（国際規格）準拠
- \* 3 A4 判 700 字程度の原稿を、標準的画質（8 × 3.85 本/mm）・高速モード（9600 bit/s）で送ったときの速さです。これは画像情報だけの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- \* 4 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- \* 5 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。




# 登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

## 登録／設定項目一覧表（親機）

登録  
登録を押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには



| 機能名                   | 機能の説明                              | 参照ページ     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>① ショキ セッテイ</b>     |                                    |           |
| ① ヒツケ・ジコク             | 日付と時刻を登録できます。                      | 1-16～1-17 |
| ② ハッシンモト<br>バンゴウ      | ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。      | 1-32      |
| ③ ハッシンモトメイ            | ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。       | 1-33      |
| ④ カイセンシュベツ<br>センタク    | 電話回線の種別を設定できます。                    | 1-20      |
| <b>② オト カンレン セッテイ</b> |                                    |           |
| <b>① オンリョウ チョウセイ</b>  |                                    |           |
| ① オヤキ ソウワ<br>オンリョウ    | 親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。 | 6-2       |
| ② コキ ソウワ<br>オンリョウ     | 子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。 | 6-2       |
| ③ コキ ジュワ<br>オンリョウ     | 子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。 | 6-2       |
| <b>② オヤキ チャクシンオン</b>  |                                    |           |
| ① チャクシンオン<br>キリカエ     | 親機の着信音を設定できます。                     | 1-26      |
| ② ザイタクジ<br>コールスウ      | 在宅モード時の着信音の回数を設定できます。              | 3-21      |
| ③ ルスジ コール<br>カイスウ     | 留守モード時の着信音の回数を設定できます。              | 2-40      |





| 機能名                 | 機能の説明  | 参照ページ       |
|---------------------|--|-------------|
| <b>③ オウトウメッセージ</b>  |  |             |
| ① ロクオン              | 留守モード時の応答メッセージを録音できます。                             | 2-45        |
| ② ショウキョ             | 録音した応答メッセージを消去することができます。                           | 2-45        |
| ③ サイセイ              | 録音した応答メッセージを再生することができます。                           | 2-45        |
| ④ ヨミアゲボイスセッティ       | 読上げボイスダイヤル機能を設定／解除できます。                            | 4-4         |
| ③ ロクオン              | 音声メモや通話内容を録音することができます。                             | 4-2         |
| ④ チャクシンキロク          | 応答できなかつたり、留守録音される前に切れてしまった着信があったときに、画面表示でお知らせできます。 | 5-10        |
| <b>⑤ コピーセッティ</b>    |  |             |
| ① カクダイ 140%         | 拡大（1.4 倍）してコピーできます。                                | 3-6         |
| ② シュクショウ 80%        | 縮小（0.8 倍）してコピーできます。                                | 3-6         |
| ③ マルチコピー            | マルチ（複数枚）コピーできます。                                   | 3-6         |
| <b>⑥ デンワチョウ</b>     |  |             |
| ① トウロク              | 親機の電話帳に登録できます。                                     | 2-21 ~ 2-22 |
| ② テンソウ              | 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。                          | 2-35        |
| <b>⑦ ショウサイセッティ</b>  |  |             |
| <b>① FAX/ コピー</b>   |  |             |
| ① メモリーージュシン         | メモリーで受信する設定をします。                                   | 4-6         |
| ② シュウリョウオン          | コピーやファクス送信後に鳴る終了音を設定できます。                          | 4-6         |
| ③ インクリボンショウリョウ      | インクリボンの使用量を表示できます。また使用量を 0m に戻すことができます。            | 6-10        |
| <b>② ナンバーディスプレイ</b> |  |             |
| ① チャクシンナリワケ         | 着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。                             | 5-18        |
| ② ナリワケジノチャクシンオン     | 着信鳴り分け時の着信音を設定できます。                                | 5-19        |
| ③ ヒツウチオコトワリ         | 「非通知お断り」をする・しないの設定ができます。                           | 5-21 ~ 5-22 |
| ④ コウシュウオコトワリ        | 「公衆電話お断り」をする・しないの設定ができます。                          | 5-21 ~ 5-22 |
| ⑤ ケンガイオコトワリ         | 「表示圏外お断り」をする・しないの設定ができます。                          | 5-21 ~ 5-22 |



| 機能名 |                                 | 機能の説明  | 参照ページ |
|-----|---------------------------------|--|-------|
| 8   | ⑥ <sup>ハ</sup> オコトワリ<br>バンゴウ    | お断りしたい特定番号を登録できます。                                 | 5-23  |
|     | ⑦ <sup>マ</sup> キャッチホン<br>ディスプレイ | キャッチホン・ディスプレイの利用を設定できます。                           | 5-7   |
|     | ⑧ <sup>ヤ</sup> チャクシンアリ<br>ヒョウジ  | 応答できなかったり、留守録音される前に切れてしまった着信があったときに、画面表示でお知らせできます。 | 5-10  |
|     | ③ <sup>ワ</sup> キータッチオン          | 親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。      | 4-6   |
|     | ④ <sup>ワ</sup> メモリー ショウリョウ      | 親機のメモリー使用量を表示します。                                  | 2-44  |
|     | ⑤ <sup>ワ</sup> ショキカ             | 親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。                    | 7-3   |
|     | ⑧ <sup>ヤ</sup> インサツ             |  |       |
| 8   | ① <sup>ハ</sup> チャクシンキロク<br>リスト  | 記録されている着信記録のリストをプリントします。                           | 5-10  |
|     | ② <sup>カ</sup> デンワチョウ<br>リスト    | 親機の電話帳に登録した電話番号や相手名（宛名）のリストをプリントします。               | 2-22  |
|     | ③ <sup>ヤ</sup> オコトワリ<br>バンゴウリスト | 登録した特定の番号のリストをプリントします。                             | 5-24  |

## 機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

| 機能名         | 機能の説明                          | 参照ページ |
|-------------|--------------------------------|-------|
| ヨウケンサイセイ    | 親機に録音されている用件を再生します。            | 2-43  |
| ユウセンヨビダシ    | 子機に優先呼出を設定します。                 | 2-9   |
| チャクシンオンリョウ  | 着信音量を設定します。                    | 1-27  |
| チャクシンネイロ    | 着信音を設定します。                     | 1-28  |
| チャクシンナリワケ   | 着信の種類ごとに着信音を設定します。             | 5-20  |
| チャクシンキロククリア | 着信記録をすべて消去します。                 | 5-11  |
| サイダイヤルクリア   | 再ダイヤルをすべて消去します。                | 2-12  |
| デンワチョウテンソウ  | 子機に登録されている電話帳を親機に転送します。        | 2-36  |
| トケイトウロク     | 時間を登録します。                      | 1-31  |
| アラームセッテイ    | アラームの時刻、設定／解除を設定します。           | 4-5   |
| クイックツウワ     | クイック通話の使用を設定／解除します。            | 4-7   |
| キータッチトーン    | ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。 | 4-7   |
| マチウケジカン     | 待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。 | 4-7   |

# さくいん

## 【アルファベット・数字】

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ADSL (エーディーエスエル)..... | 1-18        |
| FAX 受信方法.....         | 3-16 ~ 3-17 |
| FAX 専用.....           | 7-8         |
| FAX 優先.....           | 7-8         |
| ISDN (アイエスディーエヌ)..... | 1-18        |
| 決定ボタン.....            | 1-11        |
| NTT                   |             |
| キャッチホン・ディスプレイ契約.....  | 5-6         |
| ナンバー・ディスプレイ契約.....    | 5-2         |
| TA.....               | 7-7         |
| TA 対応.....            | 7-7         |
| 10PPS.....            | 1-16、1-20   |
| 20PPS.....            | 1-16、1-20   |

## 【あ】

|            |      |
|------------|------|
| アース端子..... | 1-15 |
|------------|------|

## 【い】

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| インクリボン                  |                     |
| インクリボンのご購入は.....        | 7-2                 |
| インクリボンの使用量を確認する.....    | 6-10                |
| インクリボンを交換する.....        | 6-8 ~ 6-10          |
| 使用済みのインクリボンを捨てるときは..... | 6-10                |
| インクリボン用ギヤ.....          | 1-4、1-21、6-8 ~ 6-10 |

## 【え】

|            |             |
|------------|-------------|
| エラー表示..... | 6-22 ~ 6-24 |
|------------|-------------|

## 【お】

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 応答メッセージ                       |                 |
| 応答メッセージの内容を確認する.....          | 2-45            |
| 自分で応答メッセージを録音する.....          | 2-45            |
| 自分で録音した応答メッセージを消去する.....      | 2-45            |
| お声拝聴.....                     | 7-5             |
| お断り.....                      | 5-21 ~ 5-24     |
| お手入れ.....                     | 6-5             |
| 音                             |                 |
| キータッチ音 (操作音) を鳴らさないようにする..... | 4-6、4-7         |
| 声が聞こえにくい.....                 | 1-29、1-30       |
| 着信音の種類.....                   | 1-26、1-28       |
| 通信 / コピー終了時の音を鳴らさないようにする..... | 4-6             |
| 通話中に雑音が入る.....                | 1-5 ~ 1-6       |
| 読上げボイスダイヤル機能.....             | 4-4             |
| 音が聞こえにくいときは.....              | 1-29 ~ 1-30、6-2 |
| おまかせ受信.....                   | 7-5             |
| おまかせ送信.....                   | 3-7、3-8         |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| お待たせ (保留).....          | 2-10      |
| 親機から子機へとりつぐ.....        | 2-17      |
| 親機から子機を呼び出してお話しする.....  | 2-13      |
| オリジナルメッセージ.....         | 2-45      |
| 音声ガイド.....              | 6-22      |
| オンフック.....              | 2-3、3-11  |
| 音量                      |           |
| 親機の受話音量を変える.....        | 1-29      |
| 子機の受話音量を変える.....        | 1-30      |
| こちらの声が相手に聞こえにくいときは..... | 6-2       |
| 着信音の音量.....             | 1-25、1-27 |

## 【か】

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 海外へのファクス送信.....     | 3-8         |
| 回線種別                |             |
| 回線を自動で設定する.....     | 1-16        |
| 回線を手で設定する.....      | 1-20        |
| 「ガイセン ショウ中」.....    | 6-23        |
| 拡大コピー.....          | 3-6         |
| かけ直す (再ダイヤル).....   | 2-11 ~ 2-12 |
| 画質を選ぶ.....          | 3-4         |
| 画面.....             | 1-9、1-13    |
| ガラス (読取部) の清掃.....  | 6-3         |
| かんたん FAX 送信ガイド..... | 3-9 ~ 3-10  |

## 【き】

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| キータッチ音.....            | 4-6、4-7             |
| キータッチトーン.....          | 4-6、4-7             |
| ギヤ.....                | 1-4、1-21、6-8 ~ 6-10 |
| キャッチホン.....            | 4-12                |
| キャッチホン・ディスプレイ.....     | 5-6 ~ 5-9           |
| キャッチホン切替時間.....        | 7-9                 |
| 記録紙                    |                     |
| 記録紙送りローラー.....         | 6-5                 |
| 記録紙カセット.....           | 1-4、1-8、1-14、6-11   |
| 記録紙が詰まったときは.....       | 6-7                 |
| 記録紙に白または黒い線が入るときは..... | 6-3 ~ 6-4           |
| 記録紙ホッパー.....           | 1-8、6-11            |
| 記録紙ホルダー.....           | 1-8、1-14、6-11       |
| 記録紙をセットする.....         | 1-22                |
| 記録ヘッド.....             | 6-5                 |
| 「キロクシ / リボン カクニン」..... | 6-23                |

## 【く】

|               |      |
|---------------|------|
| クイック通話.....   | 4-7  |
| 強制リセット.....   | 6-28 |
| 電話帳以外初期化..... | 7-3  |
| 電話帳全消去.....   | 7-3  |

【け】

契約

|                 |     |
|-----------------|-----|
| キャッチホン・ディスプレイ契約 | 5-6 |
| ナンバー・ディスプレイ契約   | 5-2 |

原稿

|               |         |
|---------------|---------|
| 薄い原稿を使用するときは  | 3-2     |
| 原稿送りローラー      | 6-5     |
| 原稿がしまったときは    | 6-6     |
| 原稿給紙ローラー      | 6-5     |
| 原稿をセットする      | 3-3     |
| 原稿を取り出す（排出する） | 3-3、6-6 |
| コピーの禁止        | 3-5     |
| セットできる原稿のサイズ  | 3-2     |

【こ】

交換する

|              |             |
|--------------|-------------|
| インクリボンを交換する  | 6-8 ～ 6-10  |
| 子機の充電電池を交換する | 6-26 ～ 6-27 |

「コウシュウデンワ」

|          |             |
|----------|-------------|
| 公衆電話お断り  | 5-21 ～ 5-22 |
| 工場出荷時の設定 | 7-4         |

子機

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 子機から親機へとりつぐ            | 2-17        |
| 子機から親機を呼び出してお話しする      | 2-14        |
| 子機から子機へ転送する            | 2-20        |
| 子機で電話する                | 2-4         |
| 子機で電話をかけられない／受けられないときは | 6-18        |
| 子機でファクスを受信する           | 3-19        |
| 子機の着信音だけを鳴らす（子機優先呼出）   | 2-9         |
| 子機の充電電池を交換する           | 6-26 ～ 6-27 |
| 子機を追加する（子機増設）          | 4-8         |

国際 FAX

|            |     |
|------------|-----|
| 海外へファクスをする | 3-8 |
|------------|-----|

故障かな？と思ったときは

|  |      |
|--|------|
|  | 6-28 |
|--|------|

コピー

|             |      |
|-------------|------|
| 拡大・縮小コピー    | 3-6  |
| コピーができないときは | 6-14 |
| 等倍コピー       | 3-5  |
| 複数枚コピーするときは | 3-6  |

【さ】

再生

|  |             |
|--|-------------|
|  | 2-42 ～ 2-43 |
|--|-------------|

再ダイヤル

|         |             |
|---------|-------------|
| 電話をかけ直す | 2-11 ～ 2-12 |
| ファクスを送る | 3-12、3-14   |

在宅モード

|  |      |
|--|------|
|  | 3-16 |
|--|------|

【し】

時刻

|  |                |
|--|----------------|
|  | 1-16、1-17、1-31 |
|--|----------------|

充電

|            |             |
|------------|-------------|
| 子機の充電電池交換  | 6-26 ～ 6-27 |
| 充電時間       | 1-23        |
| 充電電池の寿命    | 1-23        |
| 充電電池のリサイクル | 6-27        |

縮小コピー

|  |     |
|--|-----|
|  | 3-6 |
|--|-----|

縮小受信

|  |      |
|--|------|
|  | 3-17 |
|--|------|

受話音量

|  |           |
|--|-----------|
|  | 1-29、1-30 |
|--|-----------|

仕様

|  |      |
|--|------|
|  | 7-10 |
|--|------|

消去する

|               |           |
|---------------|-----------|
| 応答メッセージを消去する  | 2-45      |
| 電話帳登録データを消去する | 2-24、2-30 |
| 留守録用件を消去する    | 2-44      |

消耗品

|  |     |
|--|-----|
|  | 7-2 |
|--|-----|

初期化する

|  |     |
|--|-----|
|  | 7-3 |
|--|-----|

初期設定一覧（工場出荷時の状態）

|  |     |
|--|-----|
|  | 7-4 |
|--|-----|

【す】

スピーカー音量

|  |           |
|--|-----------|
|  | 1-29、1-30 |
|--|-----------|

スピーカーホン

|  |           |
|--|-----------|
|  | 2-7 ～ 2-8 |
|--|-----------|

【せ】

清掃する

|  |     |
|--|-----|
|  | 6-5 |
|--|-----|

接続する

|           |             |
|-----------|-------------|
| 子機を増設する   | 4-8         |
| 充電器を接続する  | 1-24        |
| 電話回線に接続する | 1-15 ～ 1-17 |

【そ】

送信可能な原稿

|  |     |
|--|-----|
|  | 3-2 |
|--|-----|

増設子機

|  |     |
|--|-----|
|  | 4-8 |
|--|-----|

増設する

|  |     |
|--|-----|
|  | 4-8 |
|--|-----|

送話音量

|  |     |
|--|-----|
|  | 6-2 |
|--|-----|

【ち】

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 着信お断り              | 5-21 ~ 5-24 |
| 着信音                |             |
| 着信音の音量を調整する        | 1-25、1-27   |
| 着信音の回数を変える（在宅モード時） | 3-21        |
| 着信音を変える            | 1-26、1-28   |
| 着信鳴り分け時の着信音を変える    | 5-19、5-20   |
| 着信記録               |             |
| 電話帳に登録する           | 5-16、5-17   |
| 電話をかける             | 5-12、5-13   |
| 表示する               | 5-10、5-11   |
| ファクスを送る            | 5-14、5-15   |
| 着信鳴り分け             | 5-18 ~ 5-20 |

【つ】

|             |           |
|-------------|-----------|
| 「ツウシンエラー 1」 | 6-22      |
| 通話中のお待たせ    | 2-10      |
| 通話録音        | 4-2       |
| つまったときは     | 6-6 ~ 6-7 |

【て】

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 停電時の動作              | 6-25                    |
| 伝言メモ                | 4-2                     |
| 転送                  | 2-17 ~ 2-20             |
| 電話回線                | 1-15 ~ 1-17             |
| 電話帳（電子電話帳）          |                         |
| 相手先を検索する            | 2-28、2-34               |
| 親機の電話帳を子機に転送する      | 2-35                    |
| 子機の電話帳を親機に転送する      | 2-36                    |
| 修正する                | 2-23、2-30               |
| 消去する                | 2-24、2-30               |
| 電話帳で電話をかける          | 2-27、2-33               |
| 電話帳でファクスを送る         | 3-12 ~ 3-13、3-14 ~ 3-15 |
| 電話帳に登録する            | 2-21 ~ 2-22、2-29        |
| 電話を受ける              | 2-5、2-6                 |
| 電話をかける              |                         |
| 親機から子機に電話をかける（内線通話） | 2-13                    |
| 子機から親機に電話をかける（内線通話） | 2-14                    |
| 再ダイヤルで電話をかける        | 2-11 ~ 2-12             |
| 着信記録で電話をかける         | 5-12 ~ 5-13             |
| 電話帳で電話をかける          | 2-27 ~ 2-28、2-33 ~ 2-34 |
| 電話をとりつぐ             | 2-17 ~ 2-20             |

【と】

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 登録           |                  |
| 電話帳に登録する     | 2-21 ~ 2-22、2-29 |
| 発信元情報を登録する   | 1-32 ~ 1-33      |
| トーン信号        | 4-11             |
| 特定の番号をお断りする  |                  |
| お断りする番号を登録   | 5-23             |
| 登録したお断り番号を消す | 5-24             |
| 特別設定         | 7-5 ~ 7-9        |
| 時計           | 1-16、1-17、1-31   |
| とりつぎ転送       | 2-17             |

【な】

|             |             |
|-------------|-------------|
| 内線シフトコール    | 2-17        |
| 内線通話        | 2-13 ~ 2-14 |
| 名前を登録       | 1-33        |
| 鳴り分け        | 5-18 ~ 5-20 |
| ナンバー・ディスプレイ | 5-2 ~ 5-5   |

【に】

|          |      |
|----------|------|
| ニッケル水素電池 | 6-27 |
|----------|------|

【の】

|      |     |
|------|-----|
| 濃度調整 | 3-4 |
|------|-----|

【は】

|         |      |
|---------|------|
| 発信音待ち時間 | 7-5  |
| 発信元     |      |
| 発信元番号   | 1-32 |
| 発信元名    | 1-33 |

【ひ】

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 「ヒツウチ」           | 5-5、5-9        |
| 非通知お断り           | 5-21 ~ 5-22    |
| 日付・時刻設定          | 1-16、1-17、1-31 |
| ひと声通知            | 4-9            |
| ひと声転送            | 4-10           |
| ひとり転送            | 2-20           |
| 表示               | 1-9、1-13       |
| 表示（画面表示）がおかしいときは | 6-28           |
| 「ヒョウジケンガイ」       | 5-5、5-9        |

## 【ふ】

### ファクス

|  |             |
|--|-------------|
| 着信音を鳴らさずにファクスを受信する (FAX 優先 / FAX 専用) … | 7-8         |
| ファクスを受信する ……                           | 3-16 ~ 3-21 |
| ファクスを送信する ……                           | 3-7 ~ 3-15  |
| 付属品 ……                                 | 1-4         |
| ブッシュホンのサービスを利用する ……                    | 4-11        |
| ブランチ接続 ……                              | 1-7         |

## 【ほ】

|              |      |
|--------------|------|
| 傍受 (ぼうじゅ) …… | 1-6  |
| 保留 ……        | 2-10 |

## 【ま】

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| マルチファンクションキー …… | 1-10、1-12 |
|-----------------|-----------|

## 【め】

|                        |          |
|------------------------|----------|
| メモリー残量表示 ……            | 2-44     |
| メモリー受信 ……              | 3-22、4-6 |
| メモリー受信したファクスをプリントする …… | 3-22     |
| メモリー受信枚数 ……            | 3-22     |
| メモ録音 ……                | 4-2      |

## 【も】

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| モーニングコール …… | 4-5                     |
| 文字切替 ……     | 2-26、2-32               |
| 文字を入力する ……  | 2-25 ~ 2-26、2-31 ~ 2-32 |

## 【ゆ】

|                  |     |
|------------------|-----|
| 優先呼出 (子機優先呼出) …… | 2-9 |
|------------------|-----|

## 【よ】

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 読上げボイスダイヤル機能 …… | 4-4 |
| 読み取り範囲 ……       | 3-2 |

## 【り】

|                       |      |
|-----------------------|------|
| リセット (強制的に初期状態にする) …… | 6-28 |
|-----------------------|------|

## 【る】

### 留守番電話

|               |             |
|---------------|-------------|
| 留守番電話に設定する …… | 2-39        |
| 留守番電話を解除する …… | 2-41        |
| 留守録の設定を変える …… | 2-39        |
| 留守録用件を再生する …… | 2-42 ~ 2-43 |
| 留守録用件を消去する …… | 2-44        |

## 【ろ】

### 録音する

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 通話中の会話を録音する ……         | 4-2         |
| 伝言メモを録音する ……           | 4-2         |
| 留守録設定時の応答メッセージを録音する …… | 2-45        |
| 録音を聞く ……               | 2-42 ~ 2-43 |
| 録音を消去する ……             | 2-44        |

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書（裏表紙）

### ● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

● 当社は、普通紙コピーファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。

● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎ 巻末 vi～vii ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

● こんなときは（☎ 6-12～6-24 ページ）を調べてください。

それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品 名：普通紙コピーファクシミリ  
形 名：UX-F24CL／UX-F24CW  
お買いあげ日（年月日）  
故 障 の 状 況（できるだけ具体的に）  
ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください。）  
お 名 前  
電 話 番 号  
ご訪問希望日

### 便利メモ

お客様へ…  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

| お買いあげ日 | 販売店名    |
|--------|---------|
| 年 月 日  | 電話（ ） — |

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。   |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。           |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

### 愛情点検



このような  
症状は  
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



# お客様ご相談窓口のご案内


**修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、  
お買いあげの販売店へご連絡ください。**

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ (※巻末 vii ページ)

## 修理相談センター

- **修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）**
  - 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。  
(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- 携帯電話／PHS でのご利用は…
- FAX を送信される場合は……
- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

|        |  | <東日本地区>      | <西日本地区>      |
|--------|--|--------------|--------------|
| (一般電話) |  | 043-299-3863 | 06-6792-5511 |
| (FAX)  |  | 043-299-3865 | 06-6792-3221 |

- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理 および 部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、  
下記地区別窓口にて承っております。

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）  
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

| 担当地区    | 拠 点 名         | 電 話 番 号      | 郵便番号      | 所 在 地             |
|---------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 北海道地区   | 札 幌 サービスセンター  | 011-641-4685 | 〒063-0801 | 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 |
| 東北地区    | 仙 台 サービスセンター  | 022-288-9142 | 〒984-0002 | 仙台市若林区卸町東3-1-27   |
| 関東地区    | さいたま サービスセンター | 048-666-7987 | 〒331-0812 | さいたま市北区宮原町2-107-2 |
|         | 宇都宮 サービスセンター  | 028-637-1179 | 〒320-0833 | 宇都宮市不動前4-2-41     |
|         | 東 京 テクニカルセンター | 03-5692-7765 | 〒114-0013 | 東京都北区東田端2-13-17   |
|         | 多 摩 サービスセンター  | 042-586-6059 | 〒191-0003 | 日野市日野台5-5-4       |
|         | 千 葉 サービスセンター  | 047-368-4766 | 〒270-2231 | 松戸市稔台295-1        |
|         | 横 浜 テクニカルセンター | 045-753-4647 | 〒235-0036 | 横浜市磯子区中原1-2-23    |
|         | 静 岡 サービスセンター  | 0543-44-5781 | 〒424-0067 | 静岡市清水鳥坂1170-1     |
| 東海地区    | 名古屋 サービスセンター  | 052-332-2623 | 〒454-8721 | 名古屋市中川区山王3-5-5    |
| 北陸地区    | 金 沢 サービスセンター  | 076-249-2434 | 〒921-8801 | 石川県野々市町御経塚4-103   |
| 近畿地区    | 京 都 サービスセンター  | 075-672-2378 | 〒601-8102 | 京都市南区上鳥羽菅田町48     |
|         | 大 阪 テクニカルセンター | 06-6794-5611 | 〒547-8510 | 大阪市平野区加美南3-7-19   |
|         | 神 戸 サービスセンター  | 078-453-4651 | 〒658-0082 | 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18  |
| 中国地区    | 広 島 サービスセンター  | 082-874-8149 | 〒731-0113 | 広島市安佐南区西原2-13-4   |
| 四国地区    | 高 松 サービスセンター  | 087-823-4901 | 〒760-0065 | 高松市朝日町6-2-8       |
| 九州地区    | 福 岡 サービスセンター  | 092-572-4652 | 〒816-0081 | 福岡市博多区井相田2-12-1   |
| 沖縄・奄美地区 | 那 覇 サービスセンター  | 098-861-0866 | 〒900-0002 | 那覇市曙2-10-1        |

お客様ご相談窓口のご案内

お客様相談センター



















■ 受付時間 \* 月曜～土曜：午前9時～午後6時 \* 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）





|        |                         |                     |                               |
|--------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 東日本相談室 | TEL <b>043-299-8021</b> | FAX<br>043-299-8280 | 〒261-8520<br>千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 |
| 西日本相談室 | TEL <b>06-6794-8021</b> | FAX<br>06-6792-5993 | 〒581-8585<br>大阪府八尾市北亀井町3-1-72 |

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

# 操作早見表



|   |  |
|---|--|
| <b>電話をかける</b><br>(☎ 2-2、2-4、2-27、2-33、ページ)    | <b>親機</b><br><br>受話器を取る → ダイヤルする → 通話する → 受話器を戻す<br><b>電話帳を使ってかける</b>  を押す →  で相手の方を選ぶ → 受話器を取る  |
|   | <b>子機</b><br><br>子機を取る → ダイヤルする →  を押す → 通話する → 子機を戻す<br><b>電話帳を使ってかける</b> 子機を取る →  で相手の方を選ぶ →  を押す   |
| <b>電話を受ける</b><br>(☎ 2-5、2-6 ページ)              | <b>親機</b><br><br>着信音が鳴る → 受話器を取る → 通話する → 受話器を戻す   |
|   | <b>子機</b><br><br>着信音が鳴る → 子機を取る →  を押す → 通話する → 子機を戻す   |
| <b>内線通話をする</b><br>(☎ 2-13、2-14、2-15～2-16 ページ) | <b>親機から子機へ</b><br><br>受話器を取る → 内線/保留  を押し、子機の内線番号を入力する → 通話する → 受話器を戻す<br><b>子機から親機へ</b><br><br>子機を取る → 内線/クリア  を押し、「ナイセン：」表示後、内線番号「0」を入力する → 通話する → 子機を戻す |
| ※外の方とお話し中にとりつぐことができます。                        | <b>子機から子機へ</b><br><br>子機を取る → 内線/クリア  を押し、子機の内線番号を入力する → お話しをするときは側面の  を押しながら話す お話しを聞くときは  を離す → 子機を戻す  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>コピーする</b><br/>(☎ 3-5<br/>ページ)</p>                |  <p>原稿挿入口カバーを開き、<br/>コピーしたい原稿を<br/>ウラ向きにセットする</p> <p>画質<br/>画質を選ぶ</p> <p>コピー<br/>を押す</p>   |
| <p><b>ファクスを送信する</b><br/>(☎ 3-7<br/>～3-8<br/>ページ)</p>   |  <p>原稿挿入口カバーを開き、<br/>原稿をウラ向きにセットする</p> <p>画質<br/>画質を選ぶ</p> <p>受話器を<br/>取り、<br/>ダイヤルする</p> <p>相手の方に<br/>送信することを<br/>伝え、<br/>FAX を押す</p> <p>受話器を戻す</p>   |
| <p><b>ファクスを受信する</b><br/>(☎ 3-18、<br/>3-19<br/>ページ)</p> | <p><b>親機</b></p>  <p>着信音が鳴る</p> <p>受話器を取る</p> <p>FAX を<br/>押す</p> <p>受話器を戻す</p> <p><b>子機</b></p>  <p>着信音が鳴る</p> <p>子機を取って<br/>電話 を押す</p> <p>機能 を押す</p> <p>子機を戻す</p> |

# 〈シャープファクシミリ通信テストセンター〉（自動受信）

フリーダイヤル  
〈無料〉 **00 0120-364889**

●送信される前に番号をよくお確かめの上、お間違えのないように、おかけください。

（通信テスト受付時間） 月～金曜日（土、日、祝日は休み）

**午前9時～午後5時**……この時間帯にご送信いただきますと当日通信結果をご返信いたします。

月～木曜日の午後5時以降のご送信……翌日のご返送となります。

金曜日の午後5時以降および土、日、祝日、年末年始、夏期休暇のご送信……休み明けのご返信となります。

※なお、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇などは誠に勝手ながら長期連休となります。この間にご送信いただいた分は、通常より返信が遅くなります。あらかじめご了承ください。

## シャープファクス無料通信テストのご案内


この通信テストシートは、ご購入いただきましたファクシミリの通信状態をご確認していただくためのものです。本ページを切り取ったあと、裏面の項目にご記入の上、上記に記載のシャープファクシミリ通信テストセンターまでご送信いただきますようお願いいたします。お客様からご送信いただきました通信テストシートにより、受信状態を確認し、通信結果をお送りいたします。

※なお、この通信テストシートに関するお問い合わせは、同じくファクシミリ通信テストセンター（FAX番号 0120-364889）まで、ファクスでお送りください。


### 送信のしかた

- （注意）・ご記入にあたっては、必ずB以上の濃い鉛筆をご使用ください。（水性ペン、ボールペンなどで記入されている場合は、インクがよく乾いてから送信してください）  
・ファクシミリをお使いの電話番号は必ずご記入ください。


①このシートを原稿挿入口にセットします。この面を表向きに、矢印の向きにセットします。



②受話器を上げ（または **オンフック** を押します）、上記に記載の通信テストセンターの番号をダイヤルします。



③「ピー・ヒョロヒョロ」音が聞こえたら「ファクスを送信します。（受話器を戻してください※）」という音声ガイダンスが流れ、自動的に送信を始めます。（※（ ）内は受話器を上げている時のみ）  
受話器を上げている場合は、受話器を戻します。（回線は切れません）



### 送信後

・このシートを送信いただいた後、通信テストセンターから通信結果シートが送られてくるまでは、親機の電源を切らないでください。また、**外出される場合は** **留守** を押して留守設定してください。

・通信結果シートが送られてくる場合は、着信音が鳴って受話器を上げたとき、「ポー…ポー…」音が聞こえ、「ファクスを受信します。受話器を戻してください」という音声ガイダンスが流れて自動的に受信を始めます。（自動で切り替わらないときは **FAX** を押してください。）

**お願い** 通信結果シートの返信がない場合は、原稿の表裏が逆に送られていることが考えられますので、もう一度この面を**表向き**にして送信してください。

※なお、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇などは誠に勝手ながら長期連休となります。この間にご送信いただいた分は、通常より返信が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。

この面を**表向き**にして、矢印の向きに送信してください



この面をウラ向きにして、矢印の向きに送信してください

(太線内は、必ずで記入ください。) → ↑

|                        |  |                      |  |    |                |
|------------------------|--|----------------------|--|----|----------------|
| 機重名<br>(ご氏名に○印)        |  | UX-F24CL/UX-F24CW    |  | 性別 | 1. 男性<br>2. 女性 |
| お名前<br>(ふりがな)          |  | 年齢                   |  |    |                |
| ご住所<br>(ふりがな)          |  | 〒                    |  |    |                |
| フクシミリ<br>をお使いの<br>電話番号 |  | ※市外局番から記入ください<br>( ) |  |    |                |

フクシミリをお使いの電話番号は必ず記入してください。記入されていないとファスト結果を返信できません。  
お客様の名前、ご住所、フクシミリをお使いの電話番号などの個人情報、この通信ファストのみに利用させていただきます。

◆ファストにご協力ください。

|     |  |                  |  |                                   |   |  |   |                              |  |
|-----|--|------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| ご職業 | 1. 事務職<br>2. 販売・サービス業<br>3. 技術職 (関係)<br>4. 管理職・団体役員<br>5. 商工自営<br>6. 医師・病院関係<br>7. 税理士・会計士<br>8. 教職・塾<br>9. 農林漁業<br>10. 自由業 (印刷)<br>11. フライイン・印刷<br>12. 建設・設計<br>13. 主婦<br>14. 学生 (中・高・大・専)<br>15. その他 ( )   | フクシミリの<br>お買い上げは | 1. 初めて購入する<br>(電話機の買い替え/買い増し)<br>2. 既に所有のフクシミリの買い替え<br>(台目)<br>3. 既に所有のフクシミリの買い増し<br>(計 台所有)<br>4. その他 ( ) | FAXの主な<br>通信相手は<br>(いくつでも<br>○印を) | 1. 友人 (人位と)<br>2. 家族・親戚<br>3. 会社 (仕事用)<br>4. FAX情報サービス<br>5. FAXエステ<br>6. 通信販売<br>7. FAX塾<br>8. その他 ( ) | ご家庭で<br>お使いの<br>機器・<br>サービスは<br>(いくつでも<br>○印を) | 1. 携帯電話<br>2. PHS<br>3. パソコン<br>4. フライカメラ<br>5. インターネット (Eメール)<br>6. インターネット (情報閲覧) | この商品に<br>関する<br>ご意見・<br>ご感想は |  |
|     | 1. 普通紙記録<br>2. 大画面液晶<br>3. 100人分の電話帳<br>4. 記録紙を30枚セット可能<br>5. 50mインクリボンセット可能<br>6. ナンバー・ディスプレイ対応<br>7. 読上げボイスダイヤル機能<br>8. ダイヤルリコール<br>9. かんたんFAX送信ガイド<br>10. B4サイズ原稿対応<br>11. ホットラインダイヤル<br>12. フライ留守録<br>13. 親機フライン<br>14. 子機フライン<br>15. 待機時消費電力 (親機)<br>16. 価格 |                  |  |                                   |   |  |   |                              |  |

ファストの内容は、すべて統計的に処理したあと、より良い商品づくりのための参考ファストとして活用させていただきます。

◆ご協力ありがとうございました。